

USB Storage Media

Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
操作説明
Manual de instrucciones
사용설명서

USM32S/64S/128S/256S
USM32A/64A/128A/256A

Sony Corporation © 2003 Printed in Malaysia

C N50

English**WARNING**

Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.
To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Note:

Data is safe in the following environments:
In X-ray security systems at airports, and in magnetic fields with strengths not exceeding 3.500 Oe.

Owner's Record

The model number and serial number are located on the side of the product. Record the serial number in the space provided here. Refer to the model and serial number when you call the Sony Customer Information Center.

Model No. USM32S, USM64S, USM128S, USM256S
Serial No.

For Customers in the U.S.A.

If you have any questions about this product, you may call: Sony Customer Information Center
1-800-942-SONY (7669). The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information:

Declaration of Conformity
Trade Name : SONY
Model : USM32A, USM64A, USM128A, USM256A
Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 6591 Kidderkack Road, Oradell,
NJ 07649 U.S.A.
Telephone Number : 201-930-6972

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
For Customers in Europe
This product conforms to the following European Directives:
89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC Directive)
93/68/EEC (CE Mark Directive)
This product complies with EN55022 Class B and EN55024 for use in the following areas: residential, commercial, and light-industrial.

Model Names

Only Models USM32S/64S/128S/256S are packaged with a cradle, so mention of the cradle in these instructions applies only to these models.

When Using USB Storage Media for the First Time (Installing the Device Driver)**When running Windows 98/98SE**

The device driver must be installed by following the procedure described below.

1 **Insert the CD-ROM included with the Micro Vault into the computer's CD-ROM drive.**
When using a CD-ROM drive connected to a USB port, copy the installation program from the CD-ROM to the C drive of your computer or to any other location.
If your computer does not have a CD-ROM drive, download the device driver from the Micro Vault Web site at: <http://www.sony.co.jp/microvault/>

2 **Remove the cradle of the Micro Vault and connect the Micro Vault to one of the computer's USB ports.**
The New Hardware wizard starts.

3 **Click the Next button.**

4 **Click "Search for the best driver for your device", and then click the Next button.**

If you copied the installation program from the CD-ROM to the desktop or if you downloaded the device driver from the Micro Vault Web site, click "Specify a location" and then click the Browse button. When the dialog box appears, specify the folder where the installation program is stored, click the OK button to close the dialog box, and then click the Next button.

5 **Click the Next button.**

6 **Click the Finish button.**

7 **Repeat steps 3 through 7 to complete the installation.**
Once the installation process is complete, a drive icon for the Micro Vault appears in the [My Computer] window.

When running Windows Me, Windows 2000, Windows XP, or Mac OS 9.0 and higher
Ordinarily, the device driver is installed automatically when you connect the Micro Vault. However, with some USB 2.0 cards or boards, you may need to initialize installation manually. Follow the instructions displayed on the screen to search for a suitable driver.

Basic Operation**Note:**

• Please remove the Micro Vault properly following the procedure described in this manual. Otherwise, data may not be recorded correctly.

• If the USB port is not easily accessible, you can use a USB hub to attach the Micro Vault to the USB port being used.

Setup

Remove the cap from the Micro Vault and connect it to a USB port on the computer.

To use the cradle, connect it to a USB port on the computer, and insert the Micro Vault into the cradle.

When running Windows 98/98SE, Windows Me, Windows 2000, or Windows XP
Double-click the [Safe Remove Hardware] icon on the desktop to make the drive icon for the Micro Vault device appear. (The drive name varies, depending on your computer system.)

You can now copy and save data on the Micro Vault by dragging files and folders on the drive icon, just as you would when copying data to a hard disk or to a floppy disk.

When running Mac OS 9.0 and higher

Once the Micro Vault is connected to the computer, the drive icon for the Micro Vault device appears.

You can now copy and save data on the Micro Vault by dragging files and folders on the drive icon, just as you would when copying data to a hard disk or to a floppy disk.

Meanings of the Indicator Light

When the Micro Vault is in use, the indicator light indicates its status as follows.

Indicator Light Status Meaning

Off Standby
On Data transfer in progress (Do not remove the Micro Vault while the indicator light is flashing.)

Disconnection

Always follow the procedure below when removing the Micro Vault or cradle from the computer.

Also follow this procedure when removing the Micro Vault from the cradle while the cradle is connected to the computer.

When running Windows 98/98SE
After confirming that the Micro Vault is in standby mode, disconnect the Micro Vault.

When running Windows Me or Windows 2000
Double-click [Safe Remove Hardware] in the task tray in the lower right portion of the screen. In the window that appears, select the name of the device that is to be removed, then click the Stop button. When the Stop a Hardware Device screen appears, make sure that the correct information is displayed and then click the OK button. When a message appears indicating that the device can be safely removed, disconnect the Micro Vault.

When running Windows XP

Double-click [Safe Remove Hardware] in the task tray in the lower right portion of the screen. In the Stop a Hardware Device screen appears, make sure that the correct information is displayed and then click the OK button. When a "Safe to Remove Hardware" message appears, disconnect the Micro Vault.

When running Mac OS 9.0 and higher

Drag the Micro Vault icon to the Trash. After confirming that the Micro Vault is in standby mode, disconnect the Micro Vault.

About Password Lock**What is Password Lock?**

Password Lock is software that allows you to set a password to prevent unauthorized read/write access to all or part of Micro Vault. Password Lock creates a security drive that does not appear until access is unlocked by entering the password, preventing other people from accessing your data.

This software is only compatible with Windows Me/2000/XP.

Note:

To use this software with Windows XP/2000, the user must log on as a user with administrator access privileges.

Before Using This Software

Connect Micro Vault to your computer, then start up the supplied CD-ROM from [My Computer] and double-click the [Micro Vault] icon to display the [Password Lock] icon to display the Setup Menu screen, and perform the following procedure.

• To change the security drive, double-click [Micro Vault] in the Setup Menu, and then follow the instructions displayed on the screen.

• To release the locked security drive, click [Unlock]. If you enter the password in the screen displayed and then close that screen, the security drive appears in [My Computer], and you can read data stored on the drive or write data to it.

• To change the memory capacity of the security drive (default: 8 MB), click [Resize] in the Setup Menu screen. The capacity increases or decreases depending on the changes you make.

Using Password Lock from an External Source

Use the USB Storage Media on a computer for the first time, double-click the [Password Lock] icon in Micro Vault and install the necessary files. After you have installed the files, restart the computer to enable Password Lock.

If You Forget Your Password

If you forget your password, you will not be able to read the data stored on the security drive. Make sure you set a hint that will help you remember your password.

If you do forget your password, click [Forgot Password?] in the Setup Menu screen, and perform one of the following procedures in the screen that appears. Note that performing either of the following procedures will delete all of the files stored on the security drive. (Only data on the security drive will be deleted.)

• To reset the security drive, click [Rebuild Security Drive]. You must also set a new password.

• To erase the security drive, click [Delete Security Drive].

Uninstalling Password Lock

Use the Uninstall.exe file contained on the supplied CD-ROM to uninstall Password Lock. This erases Password Lock from your computer.

For further details, visit the following Web site:
<http://www.sony.co.jp/microvault/>

Notes on Use

• Please do not format the device on your computer to avoid any change of the specification.
• This device has a built-in hub to enable multiple functions. Note that some USB 2.0 boards and cards are designed to function as USB 1.1 interfaces when connected to a hub, so high speed transfer is not available.
• The Micro Vault may not function correctly if it is connected to the computer when the computer is started up, restarted, or restored from sleep mode. Always disconnect the Micro Vault from the computer before performing any of these operations.

• Use caution when connecting Micro Vault to a strap or ring, because there is a chance that the Micro Vault could fall from the strap and get lost.

• Do not place the unit in locations that are:
- extremely hot or cold
- very humid
- vibrating
- exposed to corrosive gases

• Cleaning
Clean the unit with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzene, which may damage the finish.

• Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.

• Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

• Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

• Other system names and product names that appear in this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Note that the ™ and ® symbols are not used in this manual.

• Our product warranty is limited only to the USB storage media itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories (including the software) that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.

• The Company shall not be liable for damage to the unit or for any damage caused by third party.

• The Company cannot accept any liability for problems with your computer or other hardware arising from the use of this product; the suitability of this product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damage.

• The Company cannot accept any liability for financial losses, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of the software provided with this unit.

• The software provided with this unit is intended only for use with this unit.

• The software specifications may be subject to change without notice.

• The logical layout of this unit is designed to be used with this unit only.

• Do not use the unit in locations that are:
- dusty or dirty
- vibrating
- exposed to direct sunlight

• Cleaning
Clean the unit with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzene, which may damage the finish.

• Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.

• Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

• Other system names and product names that appear in this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Note that the ™ and ® symbols are not used in this manual.

• Our product warranty is limited only to the USB storage media itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories (including the software) that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.

• The Company shall not be liable for damage to the unit or for any damage caused by third party.

• The Company cannot accept any liability for problems with your computer or other hardware arising from the use of this product; the suitability of this product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damage.

• The Company cannot accept any liability for financial losses, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of the software provided with this unit.

• The software provided with this unit is intended only for use with this unit.

• The software specifications may be subject to change without notice.

• The logical layout of this unit is designed to be used with this unit only.

• Do not use the unit in locations that are:
- dusty or dirty
- vibrating
- exposed to direct sunlight

• Cleaning
Clean the unit with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzene, which may damage the finish.

• Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.

• Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

• Other system names and product names that appear in this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Note that the ™ and ® symbols are not used in this manual.

• Our product warranty is limited only to the USB storage media itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories (including the software) that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.

• The Company shall not be liable for damage to the unit or for any damage caused by third party.

• The Company cannot accept any liability for problems with your computer or other hardware arising from the use of this product; the suitability of this product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damage.

• The Company cannot accept any liability for financial losses, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of the software provided with this unit.

• The software provided with this unit is intended only for use with this unit.

• The software specifications may be subject to change without notice.

• The logical layout of this unit is designed to be used with this unit only.

• Do not use the unit in locations that are:
- dusty or dirty
- vibrating
- exposed to direct sunlight

• Cleaning
Clean the unit with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzene, which may damage the finish.

• Micro Vault is a

2 Rimuovere il coperchio da Micro Vault, quindi collegare il supporto di memorizzazione ad una delle porte USB del computer.
Viene avviata l'installazione guidata "New Hardware wizard".
3 Fare clic sul pulsante [Next].

4 Fare clic su "Search for the best driver for your device", quindi sul pulsante [Next].

5 Fare clic su "CD-ROM drive", quindi sul pulsante [Next].
Il programma di installazione visualizza la finestra di dialogo, specifica la locazione, se il driver di periferica è stato scaricato dal sito Web di Micro Vault, fare clic su "Specify a location", quindi sul pulsante [Browse]. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo, specifica la cartella contenente il programma di installazione, fare clic sul pulsante [OK] per chiudere la finestra di dialogo, quindi sul pulsante [Next].

6 Fare clic sul pulsante [Next].

7 Fare clic sul pulsante [Finish].
Viene avviata l'installazione degli altri driver.

8 Ripetere i punti da 3 a 7 per completare l'installazione.
Una volta completata l'installazione, nella finestra [My Computer] viene visualizzata un'icôna dell'unità Micro Vault.

Se il sistema in uso è Windows Me, Windows 2000, Windows XP o Mac OS 9.0 e superiore
Generalmente, il driver di periferica viene installato automaticamente collegando Micro Vault. Tuttavia, con alcune schede USB, potrebbe essere necessario avviare manualmente l'installazione. Seguire le istruzioni a schermi per eseguire la ricerca del driver adatto.

Operazioni di base

Nota:
• Collegare l'unità Micro Vault nel modo appropriato seguendo la procedura descritta nel presente manuale.
• Diversamente, è possibile che i dati non vengano registrati in modo corretto.

• Se il connettore della porta USB non è di facile accesso, per il collegamento dell'unità Micro Vault al connettore della porta USB del computer è possibile utilizzare un hub USB.

Impostazione

Rimuovere il coperchio da Micro Vault, quindi collegare il supporto di memorizzazione ad una delle porte USB del computer.

Per utilizzare la base di supporto, collegare alla porta USB del computer, quindi inserire Micro Vault.

Se i sistemi in uso sono Windows 98/98SE, Windows Me, Windows 2000 o Windows XP
Una volta collegato Micro Vault al computer, viene visualizzata l'icôna dell'unità relativa alla periferica Micro Vault. Il nome dell'unità visualizzato nella cartella in corrispondenza dell'icôna dell'unità, allo stesso modo delle operazioni di copia dei dati in un disco fisso o in un dispositivo floppy.

Se il sistema in uso è Mac OS 9.0 o superiore
Una volta collegato Micro Vault al computer, viene visualizzata l'icôna dell'unità relativa alla periferica Micro Vault.

A questo punto, è possibile copiare e salvare i dati in Micro Vault trascinando i file e le cartelle in corrispondenza dell'icôna dell'unità, allo stesso modo delle operazioni di copia dei dati in un disco fisso o in un dispositivo floppy.

Significato dell'indicatore

Se Micro Vault è in uso, l'indicatore ne mostra lo stato nel modo seguente.

Stato dell'indicatore	Significato
Spento	Attesa
Acceso	Trasferimento dei dati in corso (non rimuovere Micro Vault mentre l'indicatore è acceso).

Scollegamento

Per rimuovere Micro Vault da base di supporto del computer, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Per rimuovere Micro Vault dal supporto quando quest'ultimo è collegato al computer, attenersi alla procedura indicata di seguito.

Se il sistema in uso è Windows 98/98SE
Assicurarsi che Micro Vault si trovi nel modo di attesa, quindi scollegare il supporto di memorizzazione.

Se il sistema in uso è Windows Me o Windows 2000
Nella barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo, fare doppio clic su (Uplink or Eject Hardware). Nella finestra che viene visualizzata, selezionare il nome della periferica che si desidera rimuovere, quindi fare clic su [Stop]. Quando viene visualizzata la schermata [Stop a Hardware Device], assegnare a questa operazione una scrittura, quindi fare clic su [OK]. Quando viene visualizzato un messaggio che indica che è possibile rimuovere la periferica, scollegare Micro Vault.

Se il sistema in uso è Windows XP
Nella barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo, fare doppio clic su (Uplink or Eject Hardware). Nella finestra che viene visualizzata, selezionare il nome della periferica che si desidera rimuovere, quindi fare clic su [Stop]. Quando viene visualizzata la schermata [Stop a Hardware Device], assegnare a questa operazione una scrittura, quindi fare clic su [OK]. Quando viene visualizzato un messaggio che indica che è possibile rimuovere la periferica, scollegare Micro Vault.

Se il sistema in uso è Mac OS 9.0 o superiore
Trascinare l'icôna di Micro Vault nel cestino. Assicurarsi che Micro Vault si trovi nel modo di attesa, quindi scollegare il supporto di memorizzazione.

Password Lock

Informazioni sul Password Lock
Password Lock è un software che consente di impostare una password per evitare l'accesso in lettura/scrittura non autorizzato a tutta o parte dell'unità Micro Vault. Password Lock crea un'unità di protezione che non viene autorizzata fino allo sblocco dell'accesso mediante l'inscrizione della password, impedendo ad utenti non autorizzati di accedere ai dati personali.

Nota: Software è compatibile solo con i sistemi Windows Me/2000/XP.

Per utilizzare il presente software con Windows XP/2000 l'utente deve accedere con i diritti di amministratore.

Prima di utilizzare il software

Collegare Micro Vault al computer, avviare il CD-ROM in dotazione dal menu [My Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [PasswordLock]. Una volta visualizzata la schermata di installazione, selezionare l'unità Micro Vault, quindi fare clic su [Next]. Dopo aver completato la procedura di installazione, attenersi alla procedura di rimozione dell'unità.

Una volta riavviato il computer, fare doppio clic su [Micro Vault] in [My Computer], per individuare l'icôna [Password Lock]. Fare doppio clic sull'icôna per visualizzare la schermata Setup Menu, quindi fare clic su [Set / Change Password] per impostare la password. Per evitare di dimenticare la password, accettarsi di inserire un suggerimento che consente di ricordarla (fino a 31 caratteri).

Uso di Password Lock

Fare doppio clic su [Micro Vault] in [My Computer], quindi sull'icôna [Password Lock] per visualizzare la schermata di installazione. Al termine dell'installazione, fare clic su [Finish]. L'unità di protezione scompare da [My Computer] e l'accesso non è disponibile. Assicurarsi di bloccare l'unità Micro Vault prima di rimuoverla.

Per sbloccare l'unità di protezione, fare clic su [Unlock]. Immettendo la password nella schermata visualizzata, quindi uscendo da quest'ultima, l'unità di protezione viene visualizzata in [My Computer].

Se il sistema in uso è Mac OS 9.0 o superiore

Trascinare l'icôna di Micro Vault nel cestino. Assicurarsi che Micro Vault si trovi nel modo di attesa, quindi scollegare il supporto di memorizzazione.

password Lock

Informazioni sul Password Lock
Password Lock è un software che consente di impostare una password per evitare l'accesso in lettura/scrittura non autorizzata a tutta o parte dell'unità Micro Vault. Password Lock crea un'unità di protezione che non viene autorizzata fino allo sblocco dell'accesso mediante l'inscrizione della password, impedendo ad utenti non autorizzati di accedere ai dati personali.

Nota: Software è compatibile solo con i sistemi Windows Me/2000/XP.

Per utilizzare il presente software con Windows XP/2000 l'utente deve accedere con i diritti di amministratore.

Prima di utilizzare il software

Collegare Micro Vault al computer, avviare il CD-ROM in dotazione dal menu [My Computer], quindi fare doppio clic sull'icona [PasswordLock]. Una volta visualizzata la schermata di installazione, selezionare l'unità Micro Vault, quindi fare clic su [Next]. Dopo aver completato la procedura di installazione, attenersi alla procedura di rimozione dell'unità.

Una volta riavviato il computer, fare doppio clic su [Micro Vault] in [My Computer], per individuare l'icôna [Password Lock]. Fare doppio clic sull'icôna per visualizzare la schermata Setup Menu, quindi fare clic su [Set / Change Password] per impostare la password. Per evitare di dimenticare la password, accettarsi di inserire un suggerimento che consente di ricordarla (fino a 31 caratteri).

Uso di Password Lock da una sorgente esterna

Se Password Lock è utilizzato per la prima volta su un computer, fare doppio clic sull'icôna Password Lock in Micro Vault, quindi installare i file necessari. Dopo aver installato i file, riavviare il computer per attivare Password Lock.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web al seguente indirizzo:

<http://www.sony.co.jp/microvault/>

Note sull'uso

• Non formattare la periferica sul computer onde evitare modifiche delle caratteristiche tecniche.
• La periferica è dotata di un hub integrato che consente più funzioni. Si noti che alcune schede USB 2.0 sono progettate per funzionare da interfaccia USB 1.1 una volta collegate ad un hub, pertanto non sarà disponibile un trasferimento dei dati a elevata velocità.

• È possibile che Micro Vault non funzioni correttamente se viene collegato al computer al momento dell'avvio, del riavvio o del ripristino del programma di risparmio energetico. Collegare sempre Micro Vault dal computer al dispositivo di effettuare l'operazione.

• Per sbloccare l'unità di protezione, fare clic su [Unlock]. Immettendo la password nella schermata visualizzata, quindi uscendo da quest'ultima, l'unità di protezione viene visualizzata in [My Computer]. A questo punto è possibile scrivere dati o leggere quelli memorizzati.

• Per modificare la capacità di memoria dell'unità di protezione (valore predefinito: 8 MB), fare clic su [Change Capacity] nella schermata Setup Menu. La capacità verrà aumentata o diminuita a dimostra delle modifiche effettuate.

Uso di Password Lock da una sorgente esterna

Se Password Lock è utilizzato per la prima volta su un computer, fare doppio clic sull'icôna Password Lock in Micro Vault, quindi installare i file necessari. Dopo aver installato i file, riavviare il computer per attivare Password Lock.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web al seguente indirizzo:

<http://www.sony.co.jp/microvault/>

Note sull'uso

• Non formattare la periferica sul computer onde evitare modifiche delle caratteristiche tecniche.
• La periferica è dotata di un hub integrato che consente più funzioni. Si noti che alcune schede USB 2.0 sono progettate per funzionare da interfaccia USB 1.1 una volta collegate ad un hub, pertanto non sarà disponibile un trasferimento dei dati a elevata velocità.

• È possibile che Micro Vault non funzioni correttamente se viene collegato al computer al momento dell'avvio, del riavvio o del ripristino del programma di risparmio energetico. Collegare sempre Micro Vault dal computer al dispositivo di effettuare l'operazione.

• Per sbloccare l'unità di protezione, fare clic su [Unlock]. Immettendo la password nella schermata visualizzata, quindi uscendo da quest'ultima, l'unità di protezione viene visualizzata in [My Computer]. A questo punto è possibile scrivere dati o leggere quelli memorizzati.

• Per modificare la capacità di memoria dell'unità di protezione (valore predefinito: 8 MB), fare clic su [Change Capacity] nella schermata Setup Menu. La capacità verrà aumentata o diminuita a dimostra delle modifiche effettuate.

Uso di Password Lock da una sorgente esterna

Se Password Lock è utilizzato per la prima volta su un computer, fare doppio clic sull'icôna Password Lock in Micro Vault, quindi installare i file necessari. Dopo aver installato i file, riavviare il computer per attivare Password Lock.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web al seguente indirizzo:

<http://www.sony.co.jp/microvault/>

Note sull'uso

• Non formattare la periferica sul computer onde evitare modifiche delle caratteristiche tecniche.
• La periferica è dotata di un hub integrato che consente più funzioni. Si noti che alcune schede USB 2.0 sono progettate per funzionare da interfaccia USB 1.1 una volta collegate ad un hub, pertanto non sarà disponibile un trasferimento dei dati a elevata velocità.

• È possibile che Micro Vault non funzioni correttamente se viene collegato al computer al momento dell'avvio, del riavvio o del ripristino del programma di risparmio energetico. Collegare sempre Micro Vault dal computer al dispositivo di effettuare l'operazione.

• Per sbloccare l'unità di protezione, fare clic su [Unlock]. Immettendo la password nella schermata visualizzata, quindi uscendo da quest'ultima, l'unità di protezione viene visualizzata in [My Computer]. A questo punto è possibile scrivere dati o leggere quelli memorizzati.

• Per modificare la capacità di memoria dell'unità di protezione (valore predefinito: 8 MB), fare clic su [Change Capacity] nella schermata Setup Menu. La capacità verrà aumentata o diminuita a dimostra delle modifiche effettuate.

Uso di Password Lock da una sorgente esterna

Se Password Lock è utilizzato per la prima volta su un computer, fare doppio clic sull'icôna Password Lock in Micro Vault, quindi installare i file necessari. Dopo aver installato i file, riavviare il computer per attivare Password Lock.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web al seguente indirizzo:

<http://www.sony.co.jp/microvault/>

Note sull'uso

• Non formattare la periferica sul computer onde evitare modifiche delle caratteristiche tecniche.
• La periferica è dotata di un hub integrato che consente più funzioni. Si noti che alcune schede USB 2.0 sono progettate per funzionare da interfaccia USB 1.1 una volta collegate ad un hub, pertanto non sarà disponibile un trasferimento dei dati a elevata velocità.

• È possibile che Micro Vault non funzioni correttamente se viene collegato al computer al momento dell'avvio, del riavvio o del ripristino del programma di risparmio energetico. Collegare sempre Micro Vault dal computer al dispositivo di effettuare l'operazione.

• Per sbloccare l'unità di protezione, fare clic su [Unlock]. Immettendo la password nella schermata visualizzata, quindi uscendo da quest'ultima, l'unità di protezione viene visualizzata in [My Computer]. A questo punto è possibile scrivere dati o leggere quelli memorizzati.

Uso di Password Lock da una sorgente esterna

Se Password Lock è utilizzato per la prima volta su un computer, fare doppio clic sull'icôna Password Lock in Micro Vault, quindi installare i file necessari. Dopo aver installato i file, riavviare il computer per attivare Password Lock.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web al seguente indirizzo:

<http://www.sony.co.jp/microvault/>

Note sull'uso

• Non formattare la periferica sul computer onde evitare modifiche delle caratteristiche tecniche.
• La periferica è dotata di un hub integrato che consente più funzioni. Si noti che alcune schede USB 2.0 sono progettate per funzionare da interfaccia USB 1.1 una volta collegate ad un hub, pertanto non sarà disponibile un trasferimento dei dati a elevata velocità.

• È possibile che Micro Vault non funzioni correttamente se viene collegato al computer al momento dell'avvio, del riavvio o del ripristino del programma di risparmio energetico. Collegare sempre Micro Vault dal computer al dispositivo di effettuare l'operazione.

• Per sbloccare l'unità di protezione, fare clic su [Unlock]. Immettendo la password nella schermata visualizzata, quindi uscendo da quest'ultima, l'unità di protezione viene visualizzata in [My Computer]. A questo punto è possibile scrivere dati o leggere quelli memorizzati.

Uso di Password Lock da una sorgente esterna

Se Password Lock è utilizzato per la prima volta su un computer, fare doppio clic sull'icôna Password Lock in Micro Vault, quindi installare i file necessari. Dopo aver installato i file, riavviare il computer per attivare Password Lock.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web al seguente indirizzo:

<http://www.sony.co.jp/microvault/>

Note sull'uso

• Non formattare la periferica sul computer onde evitare modifiche delle caratteristiche tecniche.
• La periferica è dotata di un hub integrato che consente più funzioni. Si noti che alcune schede USB 2.0 sono progettate per funzionare da interfaccia USB 1.1 una volta collegate ad un hub, pertanto non sarà disponibile un trasferimento dei dati a elevata velocità.

• È possibile che Micro Vault non funzioni correttamente se viene collegato al computer al momento dell'avvio, del riavvio o del ripristino del programma di risparmio energetico. Collegare sempre Micro Vault dal computer al dispositivo di effettuare l'operazione.

• Per sbloccare l'unità di protezione, fare clic su [Unlock]. Immettendo la password nella schermata visualizzata, quindi uscendo da quest'ultima, l'unità di protezione viene visualizzata in [My Computer]. A questo punto è possibile scrivere dati o leggere quelli memorizzati.

Uso di Password Lock da una sorgente esterna